

## 取扱説明書


ご使用の前に必ずお読みになり  
大切に保管してください

株式会社 **キザキ**

本社/工場 〒384-0061  
長野県小諸市加増上の平561-2  
TEL (0267)22-1354(代)  
FAX (0267)23-5556  
<http://www.kizaki-net.co.jp>

MLSK-KIZ23-05

### カムレバー式の長さ調整方法



※注意 ロックした後や長さ調整をした後は必ず軸方向に圧縮力をかけて、パイプが縮まらないことを確認してから使用してください。

このたびは、当社スキーポールをお買上げ頂きありがとうございます。

ご承知の通り、スキーは自然に親しむ楽しいスポーツですが、反面危険を伴うスポーツでもあります。

この取扱説明書には、使用方法および使用上の注意について記載しております。スキー ポールをより効果的に御利用いただくために、(保護者の方は)ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### 1 取扱上の注意事項

- 体力、技量、競技種目等により、スキーポールをお選びください。
- スキー滑走後に必ず次の事項を確認してください。また、ご使用中に次の事項を発見した場合は直ちに使用を中止してください。使用中に製品が破損し、事故もしくはケガにならぬ恐れがあります。
- スキー滑走時は、スキーポール先端のとらえを良くする為に、堅い材質を使用し鋭利な形状になっています。間違った使用をされると、「人」、「物」を傷つける恐れがあります。人ごみの中で使用は十分にご注意ください。また、使用されないときは、保護キャップを取り付けてください。
- スキー滑走時は、スキーポール先端の「保護キャップ」を必ず取り外してご使用ください。
- スキー ポールに使用している部品(パーツ)は、塗装品あるいは成形樹脂製品のため、口に含んだりしないでください。
- ア. シャフトの「キズ」「ひび割れ」「変形」「過度のサビ」  
イ. ビスの「浮き」「ゆるみ」  
ウ. グリップ、バスケットリング、ストラップに「ゆるみ」「亀裂」「変形」  
エ. チップ、ワッシャー、ストップバーの「ゆるみ」「亀裂」「破損」「変形」
- ストラップは正しくご使用ください。  
使用方法(図1.図2.参考)

オ. パックルに「亀裂」「破損」「変形」

3. 本製品の誤使用は絶対しないでください。

ア. 雪面以外で突いたり、叩いたりしないでください。

イ. スキー板、スキー靴、金具の雪をスキーポールで、はらわないでください。


ウ. スキー ポールを「腰掛け」、「金具の解放」に使用しないでください。

4. スキー ポールの先端は、雪面のとらえを良くする為に、堅い材質を使用し鋭利な形状になっています。間違った使用をされると、「人」、「物」を傷つける恐れがあります。人ごみの中で使用は十分にご注意ください。また、使用されないときは、保護キャップを取り付けてください。

5. スキー滑走時は、スキーポール先端の「保護キャップ」を必ず取り外してご使用ください。

6. スキー ポールに使用している部品(パーツ)は、塗装品あるいは成形樹脂製品のため、口に含んだりしないでください。


7. ストラップは正しくご使用ください。  
使用方法(図1.図2.参考)



### 【CG-HHM-S】グリップのストラップ調整方法



### グリップ一体型ストラップの長さ調整方法



### 2 お手入れおよび保管方法

- お手入れは、十分に水洗いし乾いた布等で水分を十分拭き取ってください。
- 熱湯をかけたり、熱湯に浸したりしないでください。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、薬品類は使用しないでください。(成形樹脂品の変形、変色および、塗装

8. カーボンポールは、落雷の恐れがある時は大変危険ですので、直ちに使用を中止してください。

9. シャフトの調子、硬さを調べるために過度の力を加えたり、ねじったりしないでください。

10. 保護者の方へお願い、小さなお子様等のスキーポールの使用についてはこの取扱説明書をよくお読み頂き、十分にご注意願います。

11. 輸送や移動の折りには、擦り傷や打傷にならないようご配慮願います。

-1-

輸送機関で送る時や、車のトランクに入れたり、持ち運ぶ時など。

12. スキーリフト(搬機、ロープ塔、Tバーリフト等)にスキーポールを挟まないようにご注意ください。

13. アルミポールは曲がり、凹み、キズ等から、腐食金属疲労が発生する場合があります。その結果シャフトの強度が低下し、破損による事故の原因となる事があります。サビ(腐食)、金属疲労等が発見された場合は直ちに使用を中止してください。

14. アルミポールは、特に塩類、硫酸、アルカリ水、海水などに侵され易く腐食の原因になります。したがって、塩、硫酸、スノーセメント等の雪面硬化剤を散布したバーンでスキーポールを使用した時は、十分水洗いし拭き取ってください。

### 15. 転倒時の注意事項

スキー滑走時の転倒の際、身体にスキーポールを巻き込んでしまうケースがあります。その際に、目等にスキーポールの一部が当たったりしてしまう場合、また破損したスキーポールで、身体等にケガを負うことがありますので特にご注意願います。

#### 16. 手袋の使用について

スキー滑走時は、手袋の着用を必ずおこなってください。素手でスキーポールを使用されますと凍傷の原因となったり、転倒時にスキーエッジ等でケガを負う場合があります。

#### 17. 注意

##### ① 競技用ポールについて

競技用のポールは種目内容に合わせて設計、製作されています。目的以外の競技や、一般的のスキーには使用しないでください。競技種目に合わせてシャフトに曲げ加工が施されるポールは、使用目的を誤ると折損して危険な場合があります。指定以外の目的で使用しないでください。

#### 18. 注意

##### ② カーボンポールについて

カーボンシャフトは軽くて強靭ですが、反面キズや打痕には極めて弱い場合がありますので、特に注意をしてください。(目に見えないキズ、衝撃等が原因で使用中に突然折損することがあります。)



### 注 意

③ 伸縮式ポールについて

- 中途半端な固定調節範囲を越えての使用は、危険なためやめてください。
- サイズ調節後は、シャフトを確実に固定してください。
- お子様や年配の方がご使用の時は、周囲の方が確認をしてください。
- 雨などで濡れた時は、シャフトに付着している水分を拭き取り、シャフト内部を乾燥させてから保管してください。(そのまま放置すると、内側が錆びて動きにくくなります。)
- 油やオイルなどの潤滑剤は使用しないでください。(シャフトが滑って固定できなくなります。)

### スクリュー式の長さ調整方法

太いシャフトを握り、細いシャフトを左に回すとゆるみます。長さを決めてからシャフトを右に回し、しっかりと固定してください。



### 4 折損後の後始末について

- 折損(破損)品をゲレンデ等に放置しないでください。
- 処理方法に関してはお住まい地域の分別方法に従って処理をしてください。

### 5 アフターサービス

万一、品質に不都合がございましたら、お買い上げの店舗もしくは弊社までお問い合わせください。

- 保証規定に基づく無償修理期間を経過した製品、及び期間内での無償修理対象外の修理については当社有償修理に従い、修理またはパートを発送させて頂きます。
- アフターパーツに関しては、生産終了後5年間は保有していますが、在庫が無くなった場合はやむを得ず一部代替品を使わせて頂くことがありますのでご了承ください。

### 6 保証について

お買い上げ時に発行のレシート(お店名・購入日・購入商品記載)が「保証書」となり、サポートをお受けいただく際に必要となりますので、この取扱説明書と同様に大切に保管してください。

但し、次の場合は保証期間内でも保証致しかねますので、予めご了承ください。  
※保証の最終判定は当社判断とさせて頂きます。

1. 保証期間:お買い上げ日より一年間

2. 保証対象:

ア. スキー ポールに使用されるシャフトは、過度の力が加わると「折れる」「曲がる」「変形する」ことにより力を吸収する設計になっています。シャフトが力を吸収し、「人体」「物」に対する影響を軽減させます。従ってシャフトの「折れ」「曲がり」「変形」は保証対象外です。

イ. その他のパーツに関して、通常使用中の「破損」「変形」「ひび割れ」等が発生した場合で、当社が不良と判断した時のみパーツの無償修理、無償交換致します。お買い上げ頂いた販売店もしくは当社までご相談ください。

ウ. 保証期間内であっても、お客様の誤使用により「破損」等が発生した本製品、パーツは保証対象外です。